
























# Betekenis van de lampjes op de Connectbox

Modus	Status	Internet	Wifi	Tel	Actie
Bezig met opstarten	 (aan, daarna knipperend)				Wacht totdat de Connectbox klaar is. Duurt dit langer dan 5 minuten? Controleer je coaxkabel en herstart de Connectbox.
Bezig met zoeken naar Ziggo signaal	 (knipperend)				
Bezig met verbinding maken met Ziggo netwerk, of met firmware update		 (knipperend)			Wacht totdat de Connectbox klaar is. Duurt dit langer dan 15 minuten? Controleer je coaxkabel en herstart de Connectbox.
Online					De internet, Wifi en Tel lampjes gaan na 2 minuten uit indien de status goed is.
Online (bridge modus)					
Online (partial service)		 (knipperend)			Je haalt mogelijk je internet snelheid niet. Controleer je coaxkabel en herstart de Connectbox.
Verbindingsproblemen					Controleer je coaxkabel en herstart de Connectbox.
Te warm of defect					Verplaats de Connectbox of bel naar de Ziggo klantenservice.
WPS			 (knipperend)		Druk 2 seconden op de WPS knop. Het wifi-icoontje gaat daarna knipperen. Daarna kan je apparaat via WPS een wifi-verbinding maken.
WPS Error			 (knipperend)		Er is iets mis gegaan met verbinding maken via WPS. Probeer het nogmaals of maak via een wachtwoord verbinding. Het wifi-icoontje gaat vanzelf uit.